

Beknopte handleiding regenautomaat Galcon Yarden 8

Na het programmeren gebruikt u de volgende standen van de draaiknop:

9 = uit

11 = test

12 = aan

Algemeen

Wat ziet u op het bedieningspaneel:

- draaiknopje links boven voor de helderheid display
- drukknop met pijl
- drukknop met plus teken
- grote draaiknop voor keuze menu

Wanneer de grote draaiknop op een menu wordt gezet knippert dat gedeelte van het display wat te wijzigen is enkele seconden. Om het weer te activeren een keer op de pijl drukken. Instellingen kunnen alleen veranderd worden wanneer het display knippert.

Stand:

1 instellen juiste tijd en dag

- druk op de plus om de uren te wijzigen
- druk op de pijl om de minuten te activeren en stel dmv de plus de minuten in
- druk op pijl en vervolgens op de plus om de juiste dag in te stellen; dag 1 is zondag

2 selecteer kraan (groep) en programma

- V1 staat voor groep 1, V2 voor groep 2 enz
- Activeer met de pijl de groep en maak met de plus uw keuze
- Activeer met de pijl het programma ; gebruik alleen het 'weekly' programma

3 instellen te beregenen dagen

- u ziet dat de geselecteerde groep (bijv V2) blijft staan; u gaat dus groep 2 instellen
- dmv de pijl kunt u over de dagen 'lopen'
- met de plus kunt u een dag wegstrepen of een weggestreepte dag ophalen
- het nummer wat blijft staan is een dag waarop beregend wordt; let ook hier goed op dat zondag dag 1 is en dat na 23.59 uur de volgende dag begint

4 instellen starttijd van de groep

- ook hier blijft de geselecteerde groep staan
- stel dmv de pijl en de plus de starttijd in (Galcon Yarden 8 Super heeft 4 starttijden)

Tip: probeer het beregenen binnen de dag te houden, dus alles voor of na 24.00 uur.

5 instellen van de sproeiduur

- ook hier blijft de geselecteerde groep staan
- hier kunt u dmv de pijl en de plus de beregeningsduur per groep instellen

6 + 7 niet gebruiken, dit is voor speciale toepassingen

8 voor handmatige bediening maar dat kan eenvoudiger met stand 11

9 ruststand

er wordt niet berekend zolang de knop op deze stand staat, het programma blijft in het geheugen

10 niet gebruiken, dit is voor speciale toepassing

11 teststand

- druk op de plus en groep 1 zal direct starten, druk nogmaals voor de volgende groep enz.
- alleen de ingestelde groepen zullen werken
- zet u de draaiknop op een andere stand dan zal de berekening direct stoppen
- wanneer u betreffende groep start zal deze de ingestelde looptijd berekenen en vervolgens automatisch overschakelen naar de volgende groep
- laat u de draaiknop op deze stand dan zal de berekening op de ingestelde tijd starten

Tip: test af en toe eens alle groepen en kijk of alles naar behoren werkt

12 status

- hier kunt u aflezen wat geprogrammeerd is e.d, zie voor verklaring van de tekens de binnenzijde van het deksel
- staat de knop op deze stand dan zal de berekening starten op de ingestelde tijd

Problemen

- als display aangeeft 'BAT LOW' moeten de batterijen vervangen worden. Deze bevinden zich achter het losse deksel
- wanneer display in stand 12 een of meer 'S' aangeeft of op andere stand 'V,,, SHORT' dan is er een overspanning geweest op het stroomnet. Dit kan voorkomen bij onweer of werkzaamheden aan het stroomnet. Dit wordt opgeheven door een totale reset. Dit houdt in dat de batterijen verwijderd moeten worden en de stekker uit het stopcontact en daarna weer aangesloten en opnieuw programmeren.

Bij andere storingen of vragen stellen wij het op prijs als u ons even belt.